

● シングルバルブ取付方法

!! バッテリーのマイナス(-)端子を外してから作業を行って下さい。


バルブの取外し

取付作業を容易にするため、車輌によってはライトユニットを取り外す必要があります。
取り外し方法は、各車輌の整備説明書をご参考下さい。

バルブユニットの取外し準備


H1、H3、H7、H11例

- ① ライト裏側の樹脂キャップを取り外して下さい。
※車輌により、樹脂キャップの形状は異なります。
また、樹脂キャップ以外の場合もあります。




H1、H3、H7、H11例

- ② 金属のクリップを取り外して下さい。




HB3、HB4例

- ① 車輌側コネクターを取り外して、バルブを取り外す。




- ③ 純正キャップの中央付近にφ22の穴を開けて下さい。



H1、H3、H7、H11例



- ④ バルブのハーネスを樹脂キャップに通し、グロメットを加工穴にはめ込んで下さい。

!! バルブのガラス部に触れたり、衝撃を与えると危険です。
触れた場合は、アルコール等で充分に脱脂して下さい。



バルブの防水処理

シリコン接着剤をグロメットの全周や、切断したライト接続コードの穴に塗布して下さい。
※ 事前に接着部周辺にプライマーを薄く塗布し充分乾燥させて頂きますと、シリコン接着剤がしっかりと接着します。




● H4 Hi/Lo 取付方法

HIDバルブの取付け準備



- ① バルブユニットからシェード部を取り外して下さい。

外し方は、シェード部を持ちユニット部を左に回し引き出してください。

!! 取付け作業中、バルブに触れたり衝撃を与えないで下さい。バルブに触れた場合はアルコール等で脱脂して下さい。




- ② ヘッドライトにシェードが付いている場合は、シェード部のトップシェードをはずしてください。(図A)
円筒形状のシェードの場合は、トップシェードが必要です。(図B)



バルブの取付け

- ① シェード部をヘッドライトユニットに差し込み、金属のクリップで固定して下さい。

- ② 車種により、防水ゴムカバー側を加工して下さい。



- ③ 防水ゴムカバーをユニット部に図③の様に取付けて下さい。