

GARAX LED SERIES

取付説明書

適合車種 ZRR70G ZRR75G

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

フロントルームランプ

[注意]この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

<p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	<p>②電球の取り外し</p> <p>電球を取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	<p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。</p> <p>この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部を差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。</p> <p>LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。</p>	<p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p>
---	--	---	---

リアルームランプ

[注意]この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

<p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	<p>②電球の取り外し</p> <p>電球を取り外します。</p> <p>センター、リア共通ルームは両端に付いているカバーを、LOCKと書いてある部分にマイナスドライバー等の工具を差し込み取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	<p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。</p> <p>この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。</p> <p>LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。</p>	<p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)確認できましたら、カバーを装着し完成です。</p>
---	--	---	--

ラゲージランプ

[注意]この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

<p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みに、マイナスドライバー等の細い工具に軟らかい布を当て、取り外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	<p>②電球の取り外し</p> <p>カバーは丸印の4箇所がツメで留まっていますので、取り外します。</p> <p>電球を取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	<p>③LEDの取り付け</p> <p>純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。</p> <p>この時点で必ず、点灯チェックを行ってください。点灯しない場合は、電極部の差込を反対側に変えて取り付けを行ってください。</p> <p>LED本体の両面テープを剥がし、レンズへ貼り付けます。</p>	<p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)確認できましたら、カバーを装着し完成です。</p>
---	---	--	--

リアナンバーランプ

<p>①リアハッチ内張りの取外し</p> <p>リアハッチ下部にあるピンと取手を取り外し、リアハッチの内張りを外します。</p> <p>[注意]力の入れすぎで、内張りを割らないようご注意ください。</p>	<p>②ナンバーランプソケットの取り外し</p> <p>内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えてきますので、ソケットを取り外します。</p> <p>[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。</p>	<p>③LEDの取り付け</p> <p>ソケットから、純正電球を取り外し、LEDを取り付けます。ここで必ず点灯確認を行ってください。点灯が確認できたら、ソケットをナンバーランプ本体に取り付けます。</p>	<p>④最終チェック</p> <p>LEDの向きを確認し、もう一方も同様の取り付け方で行ってください。2ヶ所とも点灯の確認が出来ましたら車内の内張りを上部パーツから順に取り付け完成です。</p>
---	---	---	--

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。