

GARAX MULTI CONTROL WINKER RELAY

取扱説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。ご使用前に必ずこの説明書をご覧ください。

マルチコントロールウィンカーリレー調整方法

①. ウィンカー速度調整 (SPEED)

ウィンカーの点灯回数速度調整です。約60～120回/分の調整範囲があります


- ・ QUICK側へ回すと点灯回数が多くなります。
- ・ SLOW側へ回すと点灯回数が少くなります。

②. ウィンカー点灯/消灯時間調整 (FLASH TIME)

ウィンカーの点灯している時間と消灯している時間の調整です。

- (ウィンカー速度調整を行ってから調整を行ってください)
- ・ MIN側へ回すと点灯している時間が短くなります。
 - ・ MAX側へ回すと点灯している時間が長くなります。

③. 調整終了後は運転の妨げにならないように本体を設置してください。



- 注・車両によっては電圧の個体差などにより保安基準の範囲を外れる場合があります。
調整後は1分間に何回点滅するかを確認し、範囲内に収めるように調整してください。
・ウィンカーの速度調整によってはアンサーバックの回数に変化してしまう場合があります。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。



GARAX MULTI CONTROL WINKER RELAY

取扱説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。ご使用前に必ずこの説明書をご覧ください。

マルチコントロールウィンカーリレー調整方法

①. ウィンカー速度調整 (SPEED)

ウィンカーの点灯回数速度調整です。約60～120回/分の調整範囲があります


- ・ QUICK側へ回すと点灯回数が多くなります。
- ・ SLOW側へ回すと点灯回数が少くなります。

②. ウィンカー点灯/消灯時間調整 (FLASH TIME)

ウィンカーの点灯している時間と消灯している時間の調整です。

- (ウィンカー速度調整を行ってから調整を行ってください)
- ・ MIN側へ回すと点灯している時間が短くなります。
 - ・ MAX側へ回すと点灯している時間が長くなります。

③. 調整終了後は運転の妨げにならないように本体を設置してください。



- 注・車両によっては電圧の個体差などにより保安基準の範囲を外れる場合があります。
調整後は1分間に何回点滅するかを確認し、範囲内に収めるように調整してください。
・ウィンカーの速度調整によってはアンサーバックの回数に変化してしまう場合があります。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。



GARAX MULTI CONTROL WINKER RELAY

取扱説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。ご使用前に必ずこの説明書をご覧ください。

マルチコントロールウィンカーリレー調整方法

①. ウィンカー速度調整 (SPEED)

ウィンカーの点灯回数速度調整です。約60～120回/分の調整範囲があります


- ・ QUICK側へ回すと点灯回数が多くなります。
- ・ SLOW側へ回すと点灯回数が少くなります。

②. ウィンカー点灯/消灯時間調整 (FLASH TIME)

ウィンカーの点灯している時間と消灯している時間の調整です。

- (ウィンカー速度調整を行ってから調整を行ってください)
- ・ MIN側へ回すと点灯している時間が短くなります。
 - ・ MAX側へ回すと点灯している時間が長くなります。

③. 調整終了後は運転の妨げにならないように本体を設置してください。



- 注・車両によっては電圧の個体差などにより保安基準の範囲を外れる場合があります。
調整後は1分間に何回点滅するかを確認し、範囲内に収めるように調整してください。
・ウィンカーの速度調整によってはアンサーバックの回数に変化してしまう場合があります。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。



GARAX MULTI CONTROL WINKER RELAY

取扱説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。ご使用前に必ずこの説明書をご覧ください。

マルチコントロールウィンカーリレー調整方法

①. ウィンカー速度調整 (SPEED)

ウィンカーの点灯回数速度調整です。約60～120回/分の調整範囲があります


- ・ QUICK側へ回すと点灯回数が多くなります。
- ・ SLOW側へ回すと点灯回数が少くなります。

②. ウィンカー点灯/消灯時間調整 (FLASH TIME)

ウィンカーの点灯している時間と消灯している時間の調整です。

- (ウィンカー速度調整を行ってから調整を行ってください)
- ・ MIN側へ回すと点灯している時間が短くなります。
 - ・ MAX側へ回すと点灯している時間が長くなります。

③. 調整終了後は運転の妨げにならないように本体を設置してください。



- 注・車両によっては電圧の個体差などにより保安基準の範囲を外れる場合があります。
調整後は1分間に何回点滅するかを確認し、範囲内に収めるように調整してください。
・ウィンカーの速度調整によってはアンサーバックの回数に変化してしまう場合があります。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。

