



バルブユニット × 2個

- ① トップシェード
- ② コントローラー接続コネクタ
- ③ 高圧防水コネクタ



コントローラー × 1個


- ④ 2Pコネクタ
- ⑤ 6Pコネクタ
- ⑥ 車両側コネクタ




バラスト × 2個

- ⑦ 2Pメスコネクタ
- ⑧ 高圧防水コネクタ


- ⑤ 下図の様にバラストは両面テープを貼って、ナット・ワッシャーに組付け、バラスト ASSY を組立ててください。



- ⑥ 組立てたバラスト ASSY を下図の位置の車両ボルトに共締めし、取り付けしてください。  
余った配線、イグナイター、コントローラー、ヒューズケース、リレーは付属の結束バンドで固定してください。



- !! ヘッドライトキットと同時に装着の場合はブラケットを連結してください。



- !! 取付後バンパーを先に戻してください。

- !! 適正配光に調整してください。  
(明るさが大幅にアップする事により、今まで目立たなかった光が見え、配光が異なって見える場合があります。)