

## ● フォグランプキットバルブ取付方法

GARAX

!! バッテリーのマイナス(-)端子を外してから作業を行って下さい。


### バルブの取外し

取付作業を容易にするため、車輻バンパーを取外す必要があります。  
取外し方法は、各車輻の整備解説書をご参照下さい。


### バルブユニットの取外し準備

車輻側コネクタを取り外して、バルブを取り外す。

取外し



取付け



### バルブの取付け

!! バルブのガラス部に触れたり、衝撃を与えたりしないで下さい。

触れた場合は、アルコール等で十分に脱脂して下さい。

バルブをライトに取付けて下さい。

!! バルブ自体に無理な力を加えないで下さい。バルブに傷がつくと破裂する恐れがあります。

!! ヘッドライトユニットへの固定の際は消灯させ、バルブが十分に冷めた状態で行って下さい。  
点灯した状態で行うと高温のため火傷の原因となるほか、他の部品に影響を与える恐れがあります。

### バルブのハーネス接続

① バルブとバラストの防水高電圧コネクタを接続して下さい。

!! 防水コネクタは“カチッ”というロック音が出るまで、慎重・確実に押し込んで下さい。


!! バルブ、バラストから出ている赤と黒線は高電圧対応の特殊な電線です。他の線材と交換したり延長したり絶対にしないで下さい。

!! バルブの赤色コードが車体のシャーシや金属部、他の線に極端に近づく場合は、市販のスパイラルチューブ等を使用して距離を保って、絶縁・耐圧に異常がない様にして下さい。

② 配線図に従って接続します。

③ ライトを取外した場合は、ライトを取付けます。


④ 取付け前に取外したバッテリーのマイナス端子を接続して下さい。



## ● ヘッドライトキット構成部品

GARAX


D



ハーネス×1本


- ⑨ 15Aヒューズ
- ⑩ リレー
- ⑪ バッテリー 接続端子
- ⑫ コントローラー側 6Pコネクタ
- ⑬ バルブ側 2Pコネクタ
- ⑭ バラスト側 2Pコネクタ

E



ハイエース専用  
バラストブラケット ×2枚

F



短/長結束バンド ×12本

大両面テープ ×2枚

小両面テープ ×1枚

ボルト M4.0 × 16 × 6本

M4 ナット ワッシャー × 6本