

GARAX ハイエース専用 HID コンバージョンキット

目次

安全上の注意 ----- 1

ヘッドライトキット構成部品 ----- 2

ヘッドライトキット取付け上の注意 ----- 4

ヘッドライトキット取付方法 ----- 5

ヘッドライトキット配線方法 ----- 7

フォグランプキット構成部品 ----- 8

フォグランプキットバルブ取付け上の注意 ----- 9

フォグランプキットバルブ取付方法 ----- 10

HID 固有の特徴 ----- 12

チェック事項 ----- 12

仕様 ----- 13

- ⚠ 本製品は12V車用品です。
12V以外の車両には取り付けないでください。
- ⚠ 本製品はハイエース専用品です、
ハイエース以外の車両には適合しません。
- ⚠ 保証書は大切に保管してください。
保証書の保証規定を確認後、
取付を行ってください。



片側のみ点灯する

- コネクターなどは確実に接続されていますか？ → 確実に接続して下さい。
- 車輛側ライトのヒューズは切れていませんか？ → 新しいヒューズと交換して下さい。(15A)
- 車輛側ライトのヒューズ(15A)は切れていませんか？ → 新しいヒューズと交換して下さい。(15A)
- 点灯するバルブを点灯しない側へ付け替えてください。
(コネクターの抜き差しを行う場合は、必ずエンジンを切った状態で行って下さい。) → 点灯する・・・バラストの故障が考えられます。
点灯しない・・・バルブ側の故障が考えられます。
- バラストの取付け場所周辺が高温になっていませんか？ → バラストの周辺が異常高温になると、動作しにくくなる事があります。
取付場所を変えて下さい。

高圧ケーブル付近で異音がある

- バチバチ、ジージー音がある。 → 高圧コネクターの接触不良や絶縁不良です。(カチッと音がするまで確実に接続し直して下さい)
スパイラルチューブ等で金属部より離して下さい。

仕 様

| バルブ | |
|----------------------------|---------------------------|
| 点灯瞬間電圧 : 23KV | 明るさ : 3200lm~2800lm±200lm |
| 色 温 度 : 6000K~10000K ±250K | 寿 命 : 2500H 以上 |
| インバーター | |
| 入 力 電 圧 : 9V~16V | 出力パワー : 35W±0.25W |
| 動 作 電 圧 : 13.5V | 動作温度 : -40℃~+85℃ |
| 点灯時最大電流 : 7A | 保存温度 : -40℃~+105℃ |
| 通常動作電流 : 3.2A | 外形寸法 : 85(W)×78(D)×24(H) |