

# GARAX LED SERIES

## 取 付 説 明 書


適合車種

 ACR30W ACR40W  
 MCR30W MCR40W  
 AHR10W

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。


### フロントマップランプ

[注意] この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。




①純正マップランプカバーの取外し  
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。

[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。




②電球の取外し  
軽く押しながら、電球を回して取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。




③LEDの取付け  
純正電球を取り外した、逆の要領で軽く押しながら、電球を回して取り付けます。LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。



④最終チェック  
LEDが固定できたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。) 点灯が確認できたら、カバーを装着し完成です。


### リアルームランプ

[注意] この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。




①リアルームランプカバーの取外し  
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。

[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。




②電球と傘の取外し  
光を拡散する傘を取り外し、電球を取り外します。傘はLEDを取り付ける際には使用しません。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。




③LEDの取付け  
純正電球を取り外した、逆の要領でLEDを取り付けます。LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。



④最終チェック  
LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。点灯が確認できたら、カバーを装着し完成です。


### ラゲージランプ

[注意] この商品には＋極と－極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。




①純正ラゲージランプカバーの取外し  
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。

[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。




②電球の取外し  
純正の電球は金具に挟み込むように取り付けられています。金具を軽く押しながら、電球を取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。




③LEDの取付け  
純正電球を取り外した、逆の要領でLEDを取り付けます。LED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。




④最終チェック  
LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。点灯が確認できたら、カバーを装着し完成です。

### リアナンバーランプ




①リアハッチ内張りの取外し  
矢印(4ヶ所)の内張りを固定するビスを取り外します。内張り剥がし等で、内張りを取り外します。

[注意] 力の入れすぎで、内張りを割らないようご注意ください。



②ナンバーランプソケットの取外し  
内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えてきますので、電球を取り外します。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③LEDの取付け  
ソケットから、純正電球を取り外し、LEDを取り付けます。ここで必ず点灯確認を行ってください。点灯が確認できたら、ソケットをナンバーランプ本体に取り付けます。



④最終チェック  
LEDの向き等を確認し、もう一方も同様の取り付け方で行ってください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。