

GARAX LED SERIES


取付説明書

適合車種
LEGACY TOURING WAGON BP5/9/E
OUTBACK BP9/E/H

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

フロントマップランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。



①ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外してください。


[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。



②電球の取り外し


純正電球を取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDのソケットを取り付けます。この時点では必ず、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の両面テープでランプカバー裏面に貼付けて下さい。




④最終チェック

LEDを貼付けできましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、ランプカバーを装着し完成です。

リアルームランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。



①ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。○印部の隙間に内張り剥し等を入れてランプカバーを取り外してください。


[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。



②電球の取り外し


純正電球を取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDのソケットを取り付けます。この時点では必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。




④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、ランプカバーを装着し完成です。

ラゲージランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。



①ランプカバーの取外し

スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしをレンズの切欠きに入れて、レンズを取り外してください。

[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。



②電球の取り外し


純正電球を取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDのソケットを取り付けます。この時点では必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、ソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の両面テープでレンズに貼付けて下さい。




④ランプカバーの取付け

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着具合を確認し、ランプカバーを装着し完成です。


リアナンバーランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。



①ランプユニットの取外し


スイッチをOFFにしてランプが消えていることを確認して下さい。ナンバーランプのネジ(各2ヶ所)を取り外し、ナンバーランプユニットを取り外してください。



②電球の取り外し


ランプカバー、ガスケットを取り外し、ランプユニットから純正電球を取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

LEDのソケットを取り付けて点灯確認を行い、点灯しない場合はソケットの取付けを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたらガスケットを取り付け、LED本体の両面テープでランプカバー裏面に貼付けて下さい。



④ランプユニットの取付け

LEDが固定できましたら、ランプユニットのネジを元通り締めて取付けて下さい。反対側も同様に行って下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。