


GARAX HIAECE/REGIUSACE LED SERIES


取付説明書

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。




①純正マップランプカバーの取外し
ランプが消えていることを確認し、ランプカバーの切り込みにマイナスドライバー等の細い工具で、軟らかい布を当て、取り外します。

[注意]力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。




②電球の取り外し
本体の電極部を軽く押しながら、電球を取り外します。

[注意]点灯直後の電球は表面が高熱になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行ってください。



③LEDの取り付け
純正電球を取り外した、逆の要領で取り付けます。
ここで必ず、点灯チェックを行います。点灯しない場合は電極部を反対に取付をしてください。
問題なければLED本体の裏側の両面テープを剥がし、貼り付けます。



④最終チェック
LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯チェックを行ってください。(点灯しない場合は、再度、金具部の取り付け具合を確認してください。)点灯が確認できましたら、カバーを装着し完成です。

[注意]この商品には+極と一極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。