

# GARAX LED SERIES

## 取付説明書


適合車種

MOVE CUSTOM L175/185

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

### フロントマップランプ


[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。



①純正ランプカバーの取外し

ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、カバーを取り外して下さい。


[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意下さい。



②電球の取外し


純正電球を取り外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点では必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。




④最終チェック

LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度金具部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。


### リアルームランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。



①純正ランプユニットの取外し


ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、ランプユニットを取り外し、コネクタを外して下さい。



②電球の取り外し


ランプカバーを外して下さい。矢印の方向に純正電球を引っ張り、取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点でのコネクタとランプカバーを付けて、必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対向きに変えて下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。



④最終チェック


点灯確認ができましたらランプユニットを元通り戻して下さい。同様の手順で反対側も行って下さい。

### ラゲージランプ



①純正ランプユニットの取外し


ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしに軟らかい布を当てたものを丸印部の隙間に入れて、ランプユニットを取り外し、コネクタを外して下さい。



②電球の取り外し


矢印の方向に純正電球を引っ張り、取外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け


純正電球を取り外した逆の要領でLEDを取り付けます。この時点でのコネクタを付けて、必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。



④最終チェック

点灯確認ができましたらランプユニットを元通り戻して下さい。


### リアナンバーランプ



①リアハッチ内張りの取外し

リアハッチの内張りを取り外して下さい。


[注意] 力を入れ過ぎて内張りやクリップ等を割らないようご注意下さい。



②電球の取り外し

内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えますので、反時計回りにソケットを回して外して下さい。矢印方向に電球を外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、温度が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。



③LEDの取付け

純正電球を取り外した逆の要領で、LEDがナンバーの方を向くように取付けます。この時点でのソケットを付けて、必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたらソケットをリアハッチに取付けて下さい。



④最終チェック

LEDがナンバーを照らしていることを確認できましたら内張りを元通り取付け下さい。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。