


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

バニティランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで点灯しない場合は電極部を反対に取付けて下さい。

車両左側



① ランプユニットの取外し


バニティミラーを閉じて、バニティランプが消えていることを確認して下さい。バニティランプユニットの※左側に内張り剥し等を入れて外して下さい。

※該当車種


ヴェルファイア/アルファード、70ノア/ヴォクシー、40カムリ、18クラウン、120マークX、アイシス、ヴァンガード、50エスティマ、30プリウス、ブレイド、マークXジオ、I S、L S

上記以外車種の外し方はディーラー等へお問い合わせ下さい。

<1. 電球の取外し>



<2. レンズの取外し>




② 電球の取り外し


バニティランプユニット裏側から純正電球を外して下さい。表面のレンズを外して下さい。

[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。

<1. 点灯確認>



<2. LED本体の貼付け>




③ LEDの取付け

純正電球を取外した逆の要領でLEDの端子を取付け、点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は端子を反対向きに取付けて下さい。点灯確認できたら、LED本体を貼付けて下さい。

※点灯確認はエンジンスイッチをイグニッションONの状態にして行って下さい。

④ 最終チェック

レンズ、バニティランプユニットを元通り取付けて完了です。反対の席も同様に取付けて下さい。



純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。