


# GARAX LED SERIES DOOR COURTESY LAMP TOYOTA A-TYPE 取付説明書


弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで点灯しない場合、電極部を反対に取り付けてみてください。




### ① ドアカーテシの取り外し

丸印部分にマイナスドライバー等に布を当て取り外します。  
ソケットからランプを取り外します。



### ② カバーの取り外し


カーテシランプを取り外しましたら裏面についているカバーを①番、②番の順に押して取り外します。



### ③ コネクタの取り付け

電球を取り外します。  
LEDよりコネクタ部分を取り外し  
コネクタを差し込みます。


[注意] 点灯直後は電球が熱くなっているので  
ヤケドに注意してください。



### ④ LEDの取り付け


カーテシレンズの隙間にLEDを差し込み  
取り付けます。

※図1参照



### ⑤ 配線の接続

コネクタとLEDの配線をそれぞれ接続します。



### ⑥ ドアカーテシランプの取り付け

点灯することを確認したらランプとソケットを接続し  
元に戻します。

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。