

# GARAX LED FRONT NUMBER BOLT

**取付説明書**

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

**△取付時のご注意**

- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

**△使用上のご注意**


- このLEDナンバーボルトは12V車用です。12V車以外のお車では使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車輦はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 作業は必ずランプをOFFにして行ってください。

**キット内容**


- ・本体×2
- ・専用ボルト×2
- ・六角レンチ（大・小各1）
- ・電源用ハーネス
- ・カプラー×4
- ・エレクトロタップ×2
- ・取付説明書（本書）

**1**


- ① 純正ナンバーボルトをボックスレンチ等で反時計回りに回して取り外して下さい。


**2**


- ① 図のようにボルトを六角レンチ(大)で時計回りに回して取付けて下さい。


**3**

- ① 取付けたボルトの穴に配線を通しながらLEDナンバーボルト本体をボルトの頭にはめて下さい。
- ② LEDナンバーボルト本体下部のネジを六角レンチ(小)で時計回りに回して締めて下さい。


**4**

- ① 3-①で通した配線の先に付属のカプラーを取付けて下さい
- ② 反対側も同様の手順で取付けて下さい。
- ③ 電源ハーネスと①で取付けたカプラーを接続し、運動したい電源とエレクトロタップで接続して下さい。



故障かなと思ったら・・・（お問合せ前にご確認ください。）

- ランプが点灯しない →LEDには極性があるため極性を逆に取付けると点灯しません。また、エレクトロタップの通電も確認して下さい。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。