

GARAX LED SERIES

取付説明書





適合車種

F50 CIMA

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。





フロントマップランプ

※ムーンルーフ装着車は非対応





 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。傷付き防止のため、ユニットにマスキングテープ等を貼る事をお勧めします。</p> <p>[注意] 力の入れすぎでカバーやツメを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>ビスを外して(左右各2ヶ所)遮光版を外して下さい。電球を押し込みながら90度回して外側にスライドさせて外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度電極部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたらカバーを装着し完成です。</p>
--	--	---	--

リアルームランプ

[注意] この商品には+極と-極の極性が決まっており、点灯チェックで、点灯しない場合、電極部を反対に取付けてみてください。

 <p>①純正ランプカバーの取外し</p> <p>ランプが消えていることを確認して下さい。内張り剥がしを丸印部の隙間に入れて、カバーを取外して下さい。</p> <p>[注意] 力の入れすぎでカバーを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②電球の取外し</p> <p>中央のビスを外し、遮光版を外して下さい。電球を取外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領でLEDを取付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は、電極部の差込みを反対に変えて取付けを行って下さい。点灯が確認できましたら、LED本体の裏側の両面テープで固定して下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>LEDが固定できましたら、LEDの向きや、両面テープの接着の具合を確認し、点灯確認を行って下さい。(点灯しない場合は、再度電極部の取付け具合を確認して下さい。)確認できましたら、カバーを装着し完成です。</p>
---	--	---	--

リアナンバーランプ

 <p>①トランク内張りの取外し</p> <p>内張り剥がしでクリップを取外し、内張りを外します。</p> <p>[注意] 力の入れすぎで、内張りを割らないようご注意ください。</p>	 <p>②ナンバーランプソケットの取外し</p> <p>内張りを剥がすとナンバーランプのソケットが見えませんが、ソケットを取外して電球を外して下さい。</p> <p>[注意] 点灯直後の電球は表面が高温になっていますので、表面が冷めた事を確認し、作業を行って下さい。</p>	 <p>③LEDの取付け</p> <p>純正電球を取外した逆の要領で、LEDを取付けます。この時点で必ず点灯確認を行って下さい。点灯しない場合は電極部を調整して下さい。点灯が確認できましたら、ソケットを元通り取付けて下さい。反対側も同様の手順で取付けを行って下さい。</p>	 <p>④最終チェック</p> <p>左右共LEDの点灯確認が出来ましたら車内の内張りを取外した逆の要領で取付けます。</p>
---	--	---	--

純正部品の脱着についてご不明な点は、カーショップ・ディーラーへお問い合わせ下さい。