


③ 防水ゴムカバーをユニット部に図 ③ の様に取付けて下さい。

④ ユニット部を下の図の様にシェード部分へ慎重に差し込み右に回して装着します。

!! 取付け作業中、バルブに触れたり衝撃を与えたりしないで下さい。バルブに触れた場合はアルコール等で脱脂して下さい。




車両取扱説明書等を参照し、助手席下のエンジンルームを開けて、助手席足元の内装を剥がして下さい。
!! 剥がす範囲は助手席足元の車両ハーネスの束が出てくる範囲です。


⑤ 下図位置の車両グロメットを外し、車内側から車内ハーネスのギボシ部を通してください。

車両ハーネスを止めているボルトを一旦外し、車両ハーネスに沿うように車内ハーネスを取り回し、ボルトを戻して下さい。


また、車両グロメットの中心にカッター等により切り込みを入れ、車内ハーネスのギボシ部を通し、シーリング剤により防水加工をし、元に戻して下さい。



⑥ 下図の様にバラストは両面テープを貼って。ボルト・ナット・ワッシャーで組み付け、バラスト ASSY を組み立てて下さい。




⑤ 下図の様にバラストは両面テープを貼って、ボルト・ナット・ワッシャーで組付け、バラスト ASSY を組立てて下さい。



⑥ 組立てたバラスト ASSY を下図の位置の車両ボルトに共締めし、取り付けして下さい。

余った配線、イグナイター、コントローラー、ヒューズケース、リレーは付属の結束バンドで固定して下さい。



!! 取付後バンパーを元に戻して下さい。

!! 適正配光に調整して下さい。

(明るさが大幅にアップする事により、今まで目立たなかった光が見え、配光が異なって見える場合があります。)