



A



バルブユニット × 2個

- ① トップシェード
- ② コントローラー接続コネクタ
- ③ 高圧防水コネクタ


B




コントローラー
ハーネス × 1本

- ⑥ ヒューズ
- ⑦ コントローラー
- ⑧ バッテリー接続端子
- ⑨ 車両側コネクタ
- ⑩ バラスト側
2Pコネクタ
- ⑪ バルブ側
2Pコネクタ

- ⑤ 下図のようにバラストは両面テープを貼って、ボルト・ナット・ワッシャーで組付け、バラスト ASSY を組立ててください。



- ⑥ 組立てたバラスト ASSY を下図の位置の車両ボルトに共締めし、取り付けしてください。
余った配線、イグナイター、コントローラー、ヒューズケース、リレーは付属の結束バンドで固定してください。



!! 取付後バンパーを元に戻してください。

!! 適正配光に調整してください。
(明るさが大幅にアップする事により、今まで目立たなかった光が見え、配光が異なって見える場合があります。)