

● ハイビームキットバルブ取付方法

GARAX

!! バッテリーのマイナス(-)端子を外してから作業を行ってください。

バルブの取外し

取付作業を容易にするため、車輛バンパーを取外す必要があります。
取外し方法は、各車輛の整備解説書をご参照下さい。

バルブユニットの取外し準備

車輛側コネクタを取り外して、バルブを取り外す。

バルブの取付け

!! バルブのガラス部に触れたり、衝撃を与えたりしないで下さい。

触れた場合は、アルコール等で充分に脱脂して下さい。

バルブをライトに取付けて下さい。

!! バルブ自体に無理な力を加えないで下さい。バルブに傷がつくと破裂する恐れがあります。

!! ヘッドライトユニットへの固定の際は消灯させ、バルブが十分に冷めた状態で行って下さい。
点灯した状態で行うと高温のため火傷の原因となるほか、他の部品に影響を与える恐れがあります。

バルブのハーネス接続

① バルブとバラストの防水高電圧コネクタを接続して下さい。

!! 防水コネクタは“カチッ”というロック音がするまで、慎重・確実に押し込んで下さい。


!! バルブ、バラストから出ている赤と黒線は高電圧対応の特殊な電線です。他の線材と交換したり延長したり絶対にしないで下さい。

!! バルブの赤色コードが車体のシャーシや金属部、他の線に極端に近づく場合は、市販のスパイラルチューブ等を使用して距離を保って、絶縁・耐圧に異常がない様にして下さい。

② 配線図に従って接続します。

③ ライトを取外した場合は、ライトを取付けます。


④ 取付け前に取外したバッテリーのマイナス端子を接続して下さい。



● ヘッドライトキット配線方法

GARAX

⑦ 組立てたバラスト ASSY を下図の位置の車両ボルトに共締めし、取り付けしてください。
余った配線、イグナイター、コントローラー、ヒューズケース、リレーは付属の結束バンドで固定してください。



⑧ 外したヘッドランプユニットを元に戻してください。

!! ヘッドランプユニットを取り付ける際、ウインカー、ポジションのコネクタを忘れずに接続してください。

!! 取り付け後、点灯確認及び、ローハイの切替確認を行ってください。

⑨ 取り外した部品を元に戻してください。

!! 適正配光に調整してください。
(明るさが大幅にアップする事により、今まで目立たなかった光が見え、配光が異なって見える場合があります。)

配線方法

